



JBL QUANTUM ONE



BRUKSANVISNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


INTRODUKTION	1
VAD FINNS I LÅDAN?	2
PRODUKTÖVERSIKT	3
Kontroller på headsetet	3
Kontroller på USB-kabel	5
Kontroller på 3,5 mm ljudkabel	6
KOMMA IGÅNG	7
Ha på dig headsetet	7
Förstagångsinställning (endast för PC)	8
Personlig ljudkalibrering	9
OMCENTRERING	11
ANVÄNDA DITT HEADSET	12
Med USB-anslutning	12
Med 3,5 mm-ljudanslutning	13
PRODUKTSPECIFIKATIONER	14
FELSÖKNING	15

INTRODUKTION

Tack för ditt köp! Den här bruksanvisningen innehåller information om JBL QUANTUMONE-headset för spel. Vi rekommenderar att du ägnar ett par minuter åt att läsa denna bruksanvisning, som beskriver produkten och innehåller enkla instruktioner som hjälper dig att komma igång. Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din produkt.

Om du har frågor om dessa produkter eller hur de används, kontakta din återförsäljare eller kundtjänst, eller besök oss på www.jblQuantum.com.

VAD FINNS I LÅDAN?



01 JBL QUANTUMONE-headset

02 3,5 mm ljudkabel

03 Kalibreringsmikrofon

04 Borttagbar boommikrofon

05 USB-kabel med reglage för spelljud/chat (USB-A till USB-C)

06 Vindskydd för boommikrofon

07 Snabbguide, garantikort och säkerhetsblad

PRODUKTÖVERSIKT

KONTROLLER PÅ HEADSETET



01 ANC* / TalkThru** indikator

- Lyser när ANC-funktionen är aktiverad.
- Blinkar snabbt när TalkThru-funktionen är aktiverad.

02 ■■-knapp

- Tryck hastigt för att slå på/av ANC.
- Tryck och håll inne i 2 sekunder för att slå på/av TalkThru.

03 ©-knapp

- Omcentreringsknapp för huvudspårning

04 Hopfällbar öronkåpa

05 Volymratt (+/-)

- Justerar volymen i headset.

06 RGB-ljuszoner

07 -knapp

- Tryck för att stänga av och sätta på mikrofonen.
- Tryck och håll inne i 5 sekunder för att slå på eller stänga av RGB-ljus.

08 Strömstatusindikator

- Lyser när USB-anslutningen är aktiv.

09 USB C-port

10 3,5 mm ljudkontakt

11 Uttag för bom-/kalibreringsmikrofon


12 Mikrofon av/på-indikator

- Lyser när mikrofonen är avstängd.

* **ANC (Aktiv brusreducering)** Ta bort alla distraktioner när du spelar genom att stänga ute allt oväsen.

** **TalkThru:** I TalkThru-läget kan du ha vanliga samtal utan att ta av dig hörlurarna.

KONTROLLER PÅ USB-KABEL




01 / -ratt

- Balanserar chattvolymen i förhållande till spelets ljudvolym.

02 Strömstatusindikator

- Lyser när USB-anslutningen är aktiv.

KONTROLLER PÅ 3,5 MM LJUDKABEL



01 Volymratt


- Justerar volymen i headsetet med i 3,5 mm-ljudanslutning.

02 skjutreglage

- Skjut uppåt/nedåt för att slå på/av mikrofonen med 3,5 mm-ljudanslutning.

KOMMA IGÅNG

HA PÅ DIG HEADSETET



1. Fäst den avtagbara bommikrofonen.
2. Sätt sidan märkt **L** på ditt vänstra öra och sidan märkt **R** på ditt högra öra.
3. Justera öronkuddarna och pannbandet så att de passar bra.
4. Justera mikrofonen vid behov.

FÖRSTAGÅNGSINSTÄLLNING (ENDAST FÖR PC)

Ladda ned **JBL QuantumENGINE** från jblquantum.com/engine för att få full kontroll över dina JBL Quantum-hörlurars prestanda – från hörlurskalibrering till justering av 3D-ljud så att det passar din hörsel, från att skapa anpassade RGB-ljuseffekter till att bestämma hur bommikrofons side-tone-funktion fungerar.

MJUKVARUKRAV


Plattform Windows 7 / Windows 10 endast (64 bit)

500 MB ledigt hårddiskutrymme för installation


TIPS:

- QuantumSPHERE 360 och DTS Headphone:X V2.0 finns endast för Windows. Mjukvaruinstallation krävs.
1. Anslut headsetet till din PC med USB-anslutning (se "[Med USB-anslutning](#)").
 2. Gå till "**Sound Settings**" (Ljudinställningar) -> "**Sound Control Panel**" (Panel med ljudreglage).
 3. Under "**Playback**" (Uppspelning) markera "**JBL QUANTUMONE GAME**" och välj "**Set Default**" (Välj standard) > "**Default Device**" (Standardenhet).
 4. Markera "**JBL QUANTUMONE CHAT**" och välj "**Set Default**" (Välj standard) -> "**Default Communication Device**" (Standard-kommunikationsenhet).
 5. Under "**Recording**" (Inspelning) markera "**JBL QUANTUMONE CHAT**" och välj "**Set Default**" (Välj standard) -> "**Default Device**" (Standardenhet).
 6. Välj "**JBL QUANTUMONE CHAT**" som standard-ljudenhet i din chat-app.

7. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa dina ljudinställningar.




PERSONLIG LJUDKALIBRERING




1. Anslut headsetet till din PC med USB-anslutning (se "[Med USB-anslutning](#)").
2. Kör **JBL QuantumENGINE** och gå till **QuantumSPHERE 360**-kalibrering.

3. Koppla ur bommikrofonen och koppla in kalibreringsmikrofonen enligt instruktionerna.
4. Placera kalibreringsmikrofonen Inuti ditt vänstra öra och vänta tills brusnivån blir korrekt.




5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ljudkalibreringen för båda öron.
6. Koppla ur kalibreringsmikrofonen och koppla in bommikrofonen.

OMCENTRERING



Med den här funktionen kan du centrera headsetet igen före varje användning för att få optimal ljudpositionering.


1. Sitt mitt framför skärmen.
2. Tryck på  på ditt headset så startar sensorn för huvudspårning den automatiska kalibreringen automatiskt.

TIPS:

- Du kan också aktivera den här funktionen från **JBL QuantumENGINE**.

ANVÄNDA DITT HEADSET

MED USB-ANSLUTNING



1. Anslut den orange kontakten (USB-A) på USB-kabeln till en USB-A-port på din PC, Mac eller PS4.
2. Anslut den svarta kontakten (USB-C) till USB-C-porten på ditt headset.


Grundfunktioner

Kontroller	Användning
Volymratt	Justera grundvolymen.
🔇 knapp	Tryck för att stänga av och sätta på mikrofonen. Tryck och håll inne i 5 sekunder för att slå på eller stänga av RGB-ljuset.
ANC-knapp	Tryck hastigt för att slå på/av ANC. Tryck och håll inne i 2 sekunder för att slå på/av TalkThru.
🔊	Vrid mot 🔊 för att höja spelets ljudvolym.
🗨️	Vrid mot 🗨️ för att höja chattens ljudvolym.

TIPS:

- Beroende på din enhets konfiguration kan du också använda en USB-C-till USB-C-kabel (medföljer inte). USB-C-kompatibilitet med alla enheter garanteras ej.

MED 3,5 MM-LJUDANSLUTNING



1. Anslut den svarta kontakten till ditt headset.
2. Anslut den orange kontakten till 3,5 mm-hörlursutgången på din PC, Mac, mobilenhet eller spelkonsol.

Grundfunktioner

Kontroller	Användning
Volymratt på 3,5 mm-ljudkabel	Justera grundvolymen.
🔇 skjutreglage på 3,5 mm-ljudkabel	Skjut att stänga av och sätta på mikrofonen.

OBSERVERA:

- Indikatorn för mikrofon av/på, 🔇-knappen, 🗑️ / 🗑️-ratten och RGB-ljuszonerna på headsetet fungerar inte med 3,5 mm-ljudanslutning.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Storlek på högtalarelement: 50 mm dynamiskt
- Frekvensomfång: 20 Hz - 40 kHz
- Frekvensomfång, mikrofon: 100 Hz -10 kHz
- Max ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 95 dB vid 1 kHz, 1 mW
- Max SPL: 97 dB
- Mikrofonkänslighet: -41 dBV vid 1 kHz/Pa
- Impedans: 32 ohm
- Mikrofonens riktningskaraktäristik: Enkelriktad
- Mikrofonstorlek: 6 mm x 2,7 mm
- Vikt: 369 g

OBSERVERA:

- Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

FELSÖKNING

Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service.

INGET LJUD ELLER DÅLIGT LJUD

- Se till att du har valt "**JBL QUANTUMONE GAME**" som standardenhet i ljudinställningarna för spel på din PC, Mac eller spelkonsol.
- Justera volymen på din PC, Mac eller spelkonsol.
- Kontrollera spelchattbalansen på PC om du bara spelar spel eller chattar.
- Kontrollera att ANC är på närTalkThru är av.

Med USB-anslutning

- Se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten.
- USB-portarna på vissa spelkonsoler kan vara inkompatibla med JBL QUANTUMONE. Det är inte ett tekniskt fel.

Med 3,5 mm-ljudanslutning:

- Se till att 3,5 mm-ljudkabeln är ordentligt ansluten.

MINA LAGKAMRATER KAN INTE HÖRA MIN RÖST

- Se till att du har valt "**JBL QUANTUMONE CHAT**" som standardenhet i ljudinställningarna för chat på din PC, Mac eller spelkonsol.
- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.

JAG KAN INTE HÖRA MIG SJÄLV NÄR JAG PRATAR

- Aktivera sidetone-funktionen via **JBL QuantumENGINE** för att höra dig själv tydligt över spelljudet. ANC/TalkThru stängs av när sidetone slås på.

